



D

Zusätzlich zu den Angaben des Leistungsschildes:

F200 AC – F200 AC AP-R	wechselfehlerstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter (Typ AC)
F200 A – F200 A AP-R	wechsel- und pulsstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter (Typ A)
F200 S	selektive Fehlerstromschutzschalter

Umgebungstemperatur: $T_{max/min}: +55^{\circ}C / -25^{\circ}C$

Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs): F200 AC, F200 A bis zu 250 A
F200 AP-R, F200 S bis zu 3000 A

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA in Verbindung mit einer vorgeschalteten Sicherung 100A Typ gL500V

Thermische Überlast
Fehlerstrom-Schutzschalter (ohne thermomagnetischen Auslöser) müssen gegen Überlast und Kurzschluss durch geeignete Wahl von Leitungsschutzschalter geschützt werden.

Stromversorgung
Die Einbaueinheit kann beliebig von oben oder unten erfolgen.

Montage
Bild 1: Einbau des FI-Schutzschalters in beliebiger Gebrauchslage durch Schnappbefestigung auf Hutschiene EN60715, 35 mm breit. Die Querverdrahtung kann wahlweise von oben oder unten erfolgen.

Bild 2: Montage ohne Querverdrahtung: Montage (2.1), Demontage (2.2).

Bild 3: Lösen bei verbleibender Querverdrahtung: Bei Querverdrahtung mit System pro M compact® Sammelschiene wird der FI-Schutzschalter F200 gelöst, indem zuerst die Klemmschrauben geöffnet werden (3.1). Danach wird der F200 unten vorgezogen und senkrecht nach oben geschoben (3.2), dadurch schiebt sich die Schnellbefestigung nach unten (3.3). Die Sammelschiene wird freigegeben und der FI-Schutzschalter kann nach vorne oben herausgezogen werden (3.4).

Bild 4: Einfügen bei verbleibender Querverdrahtung: Das Einfügen bei Querverdrahtung geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst die Klemmschrauben ganz öffnen (4.1) und die Schnellbefestigung bis zur 1. Raststufe herausziehen. Danach den FI-Schutzschalter mit der hinteren Klemmenebene auf die Stifte der System pro M Sammelschiene setzen (4.2). In Richtung Hutschiene schwenken (4.3) und senkrecht nach unten schieben (4.4), dadurch rastet die Schnellbefestigung wieder ein (4.5).

Installation und Deinstallation nur durch autorisierte Elektrofachkräfte zulässig!

Elektrischer Anschluss:
In einer Dreiphasenschaltung mit Neutral ($U_n = 230/400 \text{ V a.c.} / 127/230 \text{ V a.c.}$) sind alle Leiter der Leitung, inbegriffen der Neutralleiter (ohne den Schutzleiter), zu verbinden. Es muss auf einwandfreien, festen Anschluss der Leiter geachtet werden (max. Drehmoment nach EN 61008/IEC 61008 Normen). Es ist auch möglich, vierpolige Schalter in Einphasenschaltungen und Dreiphasenschaltungen ohne Neutral einzusetzen, sehen sie das Bild 5 für die Ausführung mit Neutral auf der rechten Seite des Gerätes und das Bild 6 für die Ausführung mit Neutral auf der linken Seite.

Funktionsprüfung:
Zur Funktionsprüfung ist im eingeschalteten Zustand die blaue Prüftaste zu drücken, dabei muss der FI-Schutzschalter sofort auslösen. Ausser der regelmäßigen monatlichen Funktionsprüfung ist keine Wartung erforderlich. Die Funktionsprüfung soll regelmäßig in etwa monatlichem Abstand geprüft werden!

Prüfung der Schutzmassnahme:
Ausser der Funktionsprüfung des Fi-Schutzschalters ist die Wirksamkeit der Schutzmassnahme der Installation entsprechend den geltenden Errichtungsbestimmungen zu prüfen.

Störungen:
Bei Schäden (z.B. Transport, Lagerung) dürfen keine Reparaturen durchgeführt werden. Löst der FI-Schutzschalter bei Inbetriebnahme sofort aus, sind der nachgeschaltete Betriebsstromkreis und daran betriebene Verbrauchsmittel auf Erdschluss zu überprüfen. Vorhandene Verbindungen oder Isolationsfehler zwischen dem Neutralleiter und den Schutzleiter auf der Lastseite sind zu beseitigen.

F

Données techniques
Voir les données indiquées sur la plaquette de l'appareil et, en outre:

F200 AC – F200 AC AP-R	courants alternatifs
F200 A – F200 A AP-R	courants alternatifs, pulsatoires avec composantes continues

F200 S
sélectifs

Insensibilité à des impulsions transitoires F200 AC, F200 A jusqu'à 250 A
de courant de crête de forme d'onde 8/20 µs: F200 AP-R, F200 S jusqu'à 3000 A
Coordination avec SCPD: 10 kA, avec fusible 100 A type gL 500 V

Protection contre une surintensité
Les interrupteurs différentiels étant sans déclencheur magnétothermique, ils doivent être correctement protégés contre les surintensités et les court-circuits.

Alimentation
L'alimentation de l'appareil peut être réalisée aussi bien en amont qu'en aval.

Montage
Sur un Rail DIN standard EN 60715, largeur 35 mm à l'aide d'une fixation rapide incorporée sur l'appareil. Il est possible de le câbler à l'aide de jeux de barres des 2 côtés de l'appareil (figure 1).

Figure 2: l'appareil est monté sur le Rail sans les jeux de barres. Montage (2.1), Démontage (2.2).

Figure 3: pour démonter un F200, câblé sur sa partie inférieure avec un jeu de barre, il faut dévisser les vis des bornes inférieures (3.1), le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le Rail DIN (3.2) et après vers le bas jusqu'au premier décroché de la fixation rapide (3.3); le F200 peut être enlevé en le tirant vers le haut (3.4).

Figure 4: pour assembler le F200 dans un groupe de disjoncteurs S200 câblés sur la partie inférieure avec un jeu de barre, il faut tirer la fixation rapide jusqu'au premier décroché (4.1), positionner l'appareil de telle sorte que les picots du jeu de barre puissent s'insérer dans les bornes inférieures postérieures (4.2), faire pivoter l'appareil vers le Rail DIN (4.3) et le pousser vers le bas (4.4), de cette façon la fixation rapide s'accroche au Rail DIN (4.5).

La version avec marque CEBEÇ est pourvue, côté aval et amont, de bornes de raccordement protégées contre tout contact accidentel.

Connexion électrique
Dans un circuit triphasé avec neutre ($U_n = 230/400 \text{ V a.c.} / 127/230 \text{ V a.c.}$) tous les conducteurs de la ligne, y compris le conducteur de neutre, doivent être connectés (à l'exception du conducteur de terre). Les conducteurs doivent être parfaitement connectés aux bornes: max. couple de serrage selon les spécifications EN 61008/IEC 61008. On peut également utiliser un disjoncteur tétrapolaire dans des circuits monophasés et triphasés sans neutre; voir la figure 5 pour la version avec neutre à droite et la figure 6 pour la version avec neutre à gauche.

Recommandations pour l'utilisateur (à conserver à disposition d'autres usagers).
- Ne pas oublier d'appuyer sur la touche test "T" chaque mois. Le différentiel doit se déclencher. Dans le cas contraire, aviser immédiatement un technicien.
- Pour toute intervention sur l'installation électrique fixe ou mobile, adressez-vous toujours à un technicien qualifié.

Sauvegarde du milieu
- Le produit est conforme à la Directive européenne 2002/95/CE concernant la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques
- Il faut respecter les dispositions locales concernant l'écoulement du matériel d'emballage et de l'interrupteur et, si possible, les recycler.
- Le symbole marqué sur le produit indique que l'interrupteur ne doit pas être écoulé avec les déchets ménagers.

E

Datos técnicos
Véanse los datos asignados del aparato y, además:

F200 AC – F200 AC AP-R	corriente alterna
F200 A – F200 A AP-R	corriente alterna, pulsatoria con componente continua

F200 S
selectivos

Insensibilidad a los impulsos transitorios F200 AC, F200 A hasta 250 A
de corriente con forma de onda 8/20 µs: F200 AP-R, F200 S hasta 3000 A
Coordinación con SCPD: 10 kA, con fusible 100 A tipo gL 500V

Protección contra sobrentensidad
Los interruptores diferenciales sin relé magnéto térmico se han de proteger adecuadamente contra las sobrecargas y cortocircuitos.

Alimentación
El interruptor se puede alimentar, indiferentemente, desde aguas arriba o aguas abajo.

Montaje
En perfil DIN normalizado EN 60 715, anchura 35 mm con enganche rápido incorporado en el interruptor. Es posible efectuar el cableado con barras de conexión System pro M compact en ambos lados del aparato (figura. 1).

Figure 2: el interruptor se ha montado sin barras de conexión. Montaje (2.1), Desmontaje (2.2).

Figure 3: para desmontar un F200, cableado en el lado inferior con barra de conexión, desensacar los tornillos de los bornes inferiores (3.1), empujarlo hacia arriba hasta el tope de la barra DIN (3.2) y, sucesivamente, hacia abajo hasta el primer disparo del enganche rápido (3.3); el F200 se puede extraer tirando de éste hacia arriba (3.4).

Figure 4: para montar el F200 en un grupo de interruptores S200 cableados en el lado inferior con barra de conexión, extraer el enganche rápido hasta la primera posición (4.1), colocar el dispositivo de manera que los contactos machos de la barra se introduzcan en los bornes inferiores posteriores (4.2), girar el dispositivo hacia la barra DIN (4.3) y empujarlo hacia abajo (4.4); de esta manera, el enganche rápido se fija a la guía DIN (4.5).

Conexión eléctrica
En una red trifásica con neutro ($U_n = 230/400 \text{ V a.c.} / 127/230 \text{ V a.c.}$) se tienen que conectar todos los conductores de la línea, incluido el conductor de neutro, pero no se ha de conectar el conductor de protección. Los conductores se han de conectar firmemente a los bornes: máximo par de torsión según cuanto especificado en la norma EN 61008 / IEC 61008. También es posible utilizar un interruptor cuadrifilar en redes monofásicas y trifásicas sin neutro; véase la figura 5 para la versión con neutro a la derecha y la figura 6 para la versión con neutro a la izquierda.

Advertencias para el usuario
(conservarlas para que puedan ser consultadas incluso por futuros usuarios).
- Se recuerda que es necesario pulsar la tecla de prueba "T" todos los meses. El diferencial se debe disparar. Si no se dispara, hay que ponerse inmediatamente en contacto con un técnico ya que significa que la instalación es inmeditamente segura.
- Todos los trabajos en la instalación eléctrica fija o móvil han de ser efectuados por personal técnico calificado.

Protección del medio ambiente
- El producto se ha fabricado en conformidad con la directiva europea 2002/95/CE sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos.
- Respetar las legislaciones locales sobre la eliminación del material de embalaje y del interruptor y, si es posible, reciclarlos.
- El símbolo grabado en el producto indica que el interruptor no se debe eliminar como basura doméstica.

